

GC2 Vidéo Bulle

Mode d'emploi

Allumage

1. Vérifiez bien que l'ordinateur et que l'écran soit allumés. Si l'ordinateur semble allumé (triangle sur les dessus) mais que rien n'apparaît sur l'écran, appuyez 5 secondes sur le triangle (bouton d'allumage) jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Pressez ensuite un bref instant pour rallumer l'ordinateur.
2. Allumez le projecteur avec la télécommande
3. Allumez le GC2 (launch monitor au sol) en pressant sur le bouton de gauche.
4. Allumez les lampes du plafond du simulateur en appuyant sur le bouton presseur sur le boîtier de sélection des caméras.

Utilisation du programme et du launch monitor

1. Lancer le programme en appuyant sur l'icône "SwingCatalyst" qui se trouve sur le bureau Windows.
2. Cliquez sur "Swing Analysis"
3. Sélectionnez votre profil ou créez-en un nouveau.
4. Cliquez sur "Capture Swing"
5. Placer une balle dans la zone de frappe (5cm avant le tee), la lumière du GC2 se met en vert.
6. L'enregistrement démarre dès qu'une balle est tapée.
7. Les swings enregistrés sont dans la fenêtre du bas. Vous pouvez double cliquer dessus afin de faire une analyse précise.
8. Cliquez sur "View Mode" et sélectionnez "Data Centric", vous aurez alors aussi les données du GC2 en plus de la vidéo.
9. Pour déconnecter votre profil, cliquez sur le logo Swing Catalyst en haut à gauche

En partant

1. Éteignez le projecteur
2. Laissez l'ordinateur, l'écran et le GC2 allumés.
3. Éteignez les lampes du plafond en appuyant sur le bouton presseur situé près de l'écran tactile.

Problèmes

1. Si le GC2 ne semble plus répondre ou qu'il n'enclenche plus l'enregistrement de la vidéo, éteignez-le et rallumez-le.
2. Si le GC2 ne veut plus s'éteindre, pressez quelques secondes (8 secondes) le bouton démarrage/arrêt. Éteignez-le ensuite normalement.

En cas de problèmes, contactez Dimitri au 079 703 39 18

HD Golf Bulle

Mode d'emploi

Allumage

1. Vérifiez bien que l'ordinateur et que l'écran soit allumés. Si l'ordinateur est éteint, ouvrez le meuble et vérifiez que l'interrupteur général est allumé en vert. Pressez ensuite un bref instant sur le bouton d'allumage de l'ordinateur.
2. Allumez le projecteur avec la télécommande
3. Allumez les lampes du plafond en appuyant sur le bouton presseur situé près de l'écran tactile.

En partant

1. Eteignez le projecteur
2. Laissez l'ordinateur et l'écran allumés.
3. Eteignez les lampes du plafond en appuyant sur le bouton presseur situé près de l'écran tactile.

En cas de problèmes, contactez Dimitri au 079 703 39 18

ABoutGolf Neuchâtel

Mode d'emploi

Allumage

1. Vérifiez bien que l'ordinateur et que l'écran soit allumés. Si l'ordinateur est éteint, demander au staff du fitness de vous ouvrir le meuble et vérifier que l'interrupteur général est allumé en vert. Pressez ensuite un bref instant sur le bouton d'allumage de l'ordinateur.
2. Allumez le projecteur avec la télécommande
3. Allumez les lampes du plafond en appuyant sur le bouton presseur situé près de l'écran tactile.

Utilisation Practice et Video

1. Si cela n'est pas déjà fait, lancez le programme en cliquant sur l'icône sur le bureau Windows.
2. Sélectionnez le mode de jeu "Practice" et ensuite le driving range
3. Une fois la balle tapée, sélectionnez "AG Flix" sur la barre du haut. Vous avez maintenant accès au système vidéo.
4. Pour recommencer une autre enregistrement, cliquez sur "continue"

En partant

1. Eteignez le projecteur
2. Laissez l'ordinateur et l'écran allumés.
3. Eteignez les lampes du plafond en appuyant sur le bouton presseur situé près de l'écran tactile.

En cas de problèmes, contactez Dimitri au 079 703 39 18

Chauffage Bulle

Mode d'emploi

Allumage

1. Vérifiez bien que l'interrupteur de droite soit sur "2".
1. Vérifiez bien que l'interrupteur de gauche (rouge) soit sur "ON".
2. Réglez le thermostat sur la température désirée

En cas de problèmes, contactez Dimitri au 079 703 39 18

HD Golf Neuchâtel

Mode d'emploi

Allumage

1. Vérifiez bien que l'ordinateur et que l'écran soit allumés. Si l'ordinateur est éteint, demander au staff du fitness de vous ouvrir le meuble et vérifier que l'interrupteur général est allumé en vert. Pressez ensuite un bref instant sur le bouton d'allumage de l'ordinateur.
2. Allumez le projecteur avec la télécommande
3. Allumez les lampes du plafond en appuyant sur le bouton presseur situé près de l'écran tactile.

En partant

1. Eteignez le projecteur
2. Laissez l'ordinateur et l'écran allumés.
3. Eteignez les lampes du plafond en appuyant sur le bouton presseur situé près de l'écran tactile.

En cas de problèmes, contactez Dimitri au 079 703 39 18